

Eksport af Installation til fil

Når du eksporterer en installation til en fil, overføres alle data knyttet til anlægget til en fil (.fdw). Hvert enkel installation får sin egen fil.


Dette er en god metode til at bevare data, hvis flere licenser eller databaser skal samles.

Sådan eksporteres installationerne til fil:


- Log på Febdok med din bruger
- Gå til anlægsregistret
- Markér alle de installationer, du vil eksportere.

Du kan markere flere installationer ved at holde Ctrl nede og klikke på dem enkeltvis.

Du kan også holde Shift nede og vælge det øverste og nederste installation – så bliver alle imellem markeret.




Figur 1 Anlæg markeret med Ctrl + venstre klik




Figur 2 Anlæg markeret ved at holde Shift nede og venstre klikke på første og sidste anlæg.

- Klik på knappen *Eksporter*




Figur 3 Klik på Eksporter

- Vælg den mappe, hvor du vil gemme installationerne



Figur 4 Vælg mappe – mappen på figuren er blot et eksempel

- Eksporten er nu gennemført



Figur 5 Eksporten er fuldført – klik OK

- Installationerne ligger nu i mappen

↑ > Denne PC'en > Lokal disk (C:) > Eksport anlegg				
Navn	Endringsdato	Type	Størrelse	
Anlegg 1_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 2_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 3_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 4_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 5_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 6_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 7_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 8_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB	
Anlegg 9_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB	

Figur 6 Anlæggene blev eksporteret til mappe

Import af installation fra fil

Alle installationer (.fdw-filer) skal importeres via anlægsregistret.

Hvis installationen allerede findes, får du en dialogboks, hvor du vælger, hvordan importen skal håndteres.

Du kan importere en installation ad gangen eller flere samtidig.

Import af en installation:

Importer du en ny installation, der ikke findes i forvejen, bliver det lagt direkte ind. Hvis du importerer en installation med et navn, der allerede findes, vises følgende dialog:

The dialog box is titled "Henter anlegg fra fil" and contains the following fields and options:

- Anlegget på filen:** C:\Eksport anlegg\Anlegg 1_Exported_2025-02-18.fdw
- har samme navn og versjon som et anlegge som allerede finnes i registeret**
- Anleggsnavn:** Anlegg 1
- Anlegget på filen er endret:** 18.02.2025 09:57:01
- Anlegget i anleggsregisteret er endret:** 18.02.2025 09:57:01
- Vil du:**
 - 1** ☒ Ikke importer anlegget på filen
 - 2** ☐ Lese inn anlegget fra fil og erstatte anlegget som allerede eksisterer i registeret
 - 3** ☐ Lese inn anlegget fra fil som et nytt anlegg med samme anleggsnavn
 - 4** ☐ Lese inn anlegget fra fil som et nytt anlegg med et nytt anleggsnavn
 - 5** ☐ Kun se på anlegget på filene
- Ok** button

Figur 7 Viser fem valgmuligheter (i dette tilfælde fire).

Dine muligheder:

- Valg 1: "Importer ikke installationen fra filen"
Du vælger ikke at foretage dig noget. Importen afbrydes ved at klikke OK.
- Valg 2: Er ikke tilgængelig i dette tilfælde
Bruges kun ved udtjekkede installationer, der skal læses tilbage. Du kan da overskrive det eksisterende anlæg i anlægsregistret. Ved udtjekning bevares anlægs-ID'et (GUID).
- Valg 3: Tilføj versionsnummer
Du kan vælge at tilføje et versionsnummer. Anlægsnavnet forbliver unikt.
Installationen importeres med nyt ID (GUID) og versionsnummer.

☒ Lese inn anlegget fra fil som et nytt anlegg med samme anleggsnavn

Anleggsnavn	Anlegg 1
(Nytt) versjonsnummer	1

- Valg 4: Angiv nyt navn til installationen.
Installationen importeres med nyt navn og nyt ID (GUID).

☒ Lese inn anlegget fra fil som et nytt anlegg med et nytt anleggsnavn

Nytt anleggsnavn	Nytt anleggs navn
------------------	--

- Valg 5: "Kun vis installationen fra fil"
Installationen åbnes i Febdok, men bliver ikke importeret i databasen. Du kan ikke foretage ændringer.

Import af flere anlægsfiler samtidig

Du kan vælge at importere flere filer ad gangen. Det gør du ved at klikke *Importer* i anlægsregistret og vælge flere filer.

» Denne PC'en » Lokal disk (C:) » Eksport anlegg			
Ny mappe			
Navn	Endringsdato	Type	Størrelse
 Anlegg 1_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 2_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 3_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 4_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 5_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:57	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 6_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 7_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 8_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB
 Anlegg 9_Exported_2025-02-18.fdw	18.02.2025 09:56	FEBDOK	4 kB

Figur 8 Vælg flere filer til import

Ved valg af to eller flere filer får du en ny dialog, hvor du skal vælge, hvordan filerne skal behandles.

Hente anlegg fra fil

Anlegg som allerede finnes i anleggsregisteret skal:

- ☒ Ikke leses inn
- ☐ Leses inn og erstatte anlegget som allerede eksisterer i registeret
- ☐ Leses inn som et nytt anlegg

Anlegg med anleggsnavn som allerede finnes i anleggsregisteret skal:

- ☒ Leses inn med nytt versjonsnr for anleggsnavn
- ☐ Ikke leses inn

Ok Avbryt

Figur 9 Forvalg for, hvordan anlægsfilerne skal behandles

Vi anbefaler følgende opsætning:

Hente anlegg fra fil

Anlegg som allerede finnes i anleggsregisteret skal:

- ☐ Ikke leses inn
- ☐ Leses inn og erstatte anlegget som allerede eksisterer i registeret
- ☒ Leses inn som et nytt anlegg

Anlegg med anleggsnavn som allerede finnes i anleggsregisteret skal:

- ☒ Leses inn med nytt versjonsnr for anleggsnavn
- ☐ Ikke leses inn

Ok Avbryt

Figur 10A Anbefalet valg

Læs ind som nyt anlæg

Alle installationer importeres som nye, med nye ID'er (GUID). Intet bliver overskrevet.

Læs ind med nyt versionsnummer for eksisterende navne

Hvis navnet allerede findes, tilføjes et versionsnummer. På den måde importeres alle installationer uden at noget overskrives