

Installation version 8.0 klient

Dette er en vejledning til installation af **FEBDOK version 8.0-klienten**. Denne installation udføres på Windows 10.

Hvis man ikke har Windows 10, kan skærbillederne afvige en smule, men princippet er det samme.


Systemkrav for Febdok version 8.0-klient:

- Access Database Engine 2016 (32- eller 64-bit)
- .NET 4.8.2

Klientinstallationen findes under mappen **klientindstillinger** i Febdok-mappen på serveren. Klienten skal køres fra samme placering som tekstfilen **FebDokInstallDir.txt**. Installationen arver *setdir* fra tekstfilen.

Name	Date modified	Type	Size
 Febdok_Klient_x64.msi	22.05.2025 12:17	Windows Installer ...	8 276 KB
 FebDokInstallDir.txt	02.06.2025 08:52	Text Document	1 KB


Figur 1: Start Febdok_Klient_c4-msi for at installere klienten.




Figur 2 Tryk på "Næste"



Figur 3 Tryk på "Installere"




Figur 4 Tryk på "Finish" (Fuldfør) for at fuldføre installationen.



Figur 5 Log på Febdok klienten

Første login i Febdok

Første gang man logger ind med en bruger i Febdok version 8.0, skal man acceptere en **slutbrugerlicensaftale** (gælder ikke for administratorbruger). Dette gøres kun én gang pr. bruger. Hvis man ikke accepterer aftalen, må man ikke bruge programmet.



Figur 6 Log ind med brugeren for første gang.

Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preseptorisk lov som åndsverkloven. Ingen øvrige

Figur 7 Du skal godkende licensaftalen for sluttbrugere.



Figur 8 Når aftalen er godkendt, kan du bruke programmet.