

---

## Nulstilling af adgangskode - Febdok version 8

Hvis man har glemt sin adgangskode, kan man nulstille den gamle adgangskode og lave en ny, med nedenstående vejledning.

Man skal starte med at logge ind som *"admin"*

Ved adgangskode, indtaster man:

***Licensnummer\_Febdok\_Buildnummer***

Eksempel på licens nr. (5669):

Vers. 8.0: 5669\_Febdok\_25233

Vers. 8.1: 5669\_Febdok\_25259

Vers. 8.2: 5669\_Febdok\_25321

